SMOK-IT
La cigarette électronique®

Smok-it FRANCE - 268, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 PARIS
Tèl. 01 43 15 00 95 - contact@smok-it.com

WWW.SMOK-IT.COM

MODE D'EMPLOI

SGS CE

EGO-ISTE

CIGARETTE ELECTRONIQUE EGO IST



BATTERIE PULVERISATEUR CARTOUCHE TANK

CHARGEURS



Structure de la cigarette électronique ego ist



MODE D'EMPLOI

SMOK IT
La cigarette électronique®

CHARGEURS

ORIFICE DU CABLE CHARGEUR

ORIFICE DE LA BATTERIE

BATTERIE

CHARGEUR USB

INSTALLATION :

1. Vissez le pulvérisateur à la batterie
2. Retirer la cartouche factice
3. Installez une nouvelle cartouche



VISSEZ



RETIREZ LA CARTOUCHE FACTICE



INSEREZ UNE CARTOUCHE

UTILISATION :

Avant la première utilisation, chargez votre batterie pendant 8H.

Pour ce faire, munissez vous de la batterie, vissez la au chargeur USB, connectez le chargeur USB à votre ordinateur ou à l'un des adapteurs compatibles (chargeur secteur ou allume cigare). Respectez la durée de 8H même si le voyant lumineux vous indique que votre batterie est pleinement chargée.

Une fois la batterie chargée, insérez une cartouche neuve.

Aspirez progressivement jusqu'à ce qu'une première vapeur se dégage, puis fumez normalement.

MODE DE CHARGEMENT:

L'indicateur lumineux clignote 5 fois, lorsque vous branchez votre batterie au chargeur. Lorsque l'indicateur lumineux de votre chargeur passe du rouge au vert, cela signifie que votre batterie est complètement chargée.

Pendant l'inhalation, si votre batterie clignote, cela signifie qu'il faut la recharger. Pour utiliser votre cigarette avec le bouton ON/OFF, aspirez et appuyez sur le bouton simultanément.



Alfernating current power supply:100-240V

PRECAUTION D'EMPLOI:

Au bout de 5 secondes d'inhalation sans interruption, la batterie clignote 16 fois et s'arrête. Il s'agit du mode de sécurité de la batterie. Vous pourrez utiliser de nouveau votre cigarette au bout d'une minute.

Remplacer votre cartouche lorsque votre cigarette n'émet presque plus de vapeur. Si votre batterie clignote lentement 30 fois, cela signifie qu'elle doit être rechargée.

SECURITE:

Ne pas utiliser d'autre chargeur pour recharger votre batterie.

Ne pas charger votre batterie à proximité d'une source de chaleur.

Conservez votre cigarette hors de portée des enfants.

Ne pas démonter votre cigarette électronique.